

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FALCON WiFi szobatermosztát & mobilalkalmazás

1. Lépés: **Csatlakoztassa a mobiltelefonját egy 2,4 GHz-es WiFi-hálózathoz**, majd jegyezze fel a WiFi hálózat jelszavát.



2. Lépés: **Töltse le a „Smart Life”** vagy **„Smart RM”** mobilalkalmazást az App Store vagy Google Play áruház segítségével.




3. Lépés: **Hozzon létre egy felhasználói fiókot**


Az alkalmazás telepítése után felhasználói fiókot kell létrehozni (1.kép), amihez szüksége lesz egy aktív e-mail címre (2.kép). Az e-mail cím megadását követően az applikáció az e-mail cím hitelesítése érdekében küldeni fog a megadott e-mail címre egy 6 számjegyű kódot, aminek az applikációba történő megadását követően tud továbblépni (3. kép). A következő lépésben az alkalmazás kéri, hogy a jobb szolgáltatásnyújtás érdekében engedélyezze az alkalmazás használatával kapcsolatos adatok gyűjtését és/vagy személyre szabott ajánlások küldését. (4. kép).




1. kép



2. kép




3. kép



4. kép

4. Lépés: **Párosítani kívánt eszköz és hálózat kiválasztása**


Az alkalmazásba történő belépést követően van lehetősége a párosítani kívánt / új eszközök hozzáadására (5.kép). Szükséges kiválasztani az eszköz típusát (A Smart Life alkalmazás felületén a termosztát eszközöket a háztartási kisgépek kategóriában találja (6. kép).), majd az alkalmazás hozzáférési engedélyt kér a helymeghatározás, eszközök, WiFi hálózatok automatikus listázása érdekében (7. kép). Végül a használni kívánt WiFi hálózat kiválasztását és az ahhoz tartozó jelszó megadását követően (8. kép) tudja elkezdeni az eszközök párosítását.




5. kép



6. kép



7. kép



8. kép

5. /A Lépés: **Eszköz párosítása az alkalmazással** (általános módszer / EZ distribution mode)
Kapcsolja be a párosítani kívánt termosztátot és az eszköz használati útmutatójában írt lépéseknek megfelelően kezdje meg a WiFi csatlakozás beállításokat.

Nyomógombos termosztát esetén: Nyomja meg hosszan egyszerre a SET és OK gombokat addig, amíg a és ikonok egyszerre villogni nem kezdenek.


Az applikáció „Eszköz visszaállítása” menüjében a „Confirm the indicator is blinking” gombra kattintva (9. kép) megerősíti, hogy a termosztát készen áll a párosításra, majd a következő menüpontban arra a kérdésre kell választ adnia, hogy a párosításra készen álló eszköz fent említett ikonjai/jelzőfénye lassan vagy gyorsan villognak-e (10.kép). Ideális esetben a jelzőfények gyorsan villódznak, így a „Blink Quickly” gombra kell kattintani, hogy megkezdődhessen a párosítás (11. kép).

Ha hibaüzenetet kap, győződjön meg arról, hogy van-e aktív WiFi hálózat, helyesen írta-e be a WiFi hálózat jelszavát, valamint győződjön meg arról, hogy nem 5 GHz-es hálózathoz szeretne csatlakozni.


Sikeres párosítást követően a kiválasztott eszköz megjelenik a főmenüben (12. kép).




9. kép



10. kép



11. kép




12. kép

5. /B Lépés: **Eszköz párosítása az alkalmazással** (alternatív módszer / AP mode)


Amennyiben az 5./A lépésben írtak alapján nem sikerült párosítania az eszközöket, úgy kövesse a következő lépéseket: Kapcsolja be a párosítani kívánt termosztátot és az eszköz használati útmutatójában írt lépéseknek megfelelően kezdje meg a WiFi csatlakozás beállításokat. Nyomógombos termosztát esetén: Nyomja meg hosszan egyszerre a SET és OK gombokat addig, amíg csak a ikon kezd villogni. A Smart Life applikáció „Eszköz visszaállítása” menüjében a „Reset Device Step by Step” gombot érintse (9. kép), majd a következő menüpontban válassza a „Blink Slowly” lehetőséget (10. kép), hogy megkezdhesse a párosítást (11.kép). (A Smart RM alkalmazásban az „Eszköz visszaállítása” menü jobb felső sarkában tud AP mód-ra, ami a többlépéses párosítás megkezdéséhez szükséges mód.)

Ennél a csatlakoztatási módnál a mobiltelefon WiFi-jét az eszköz hotspotjához kell csatlakoztatni (13.kép), vagyis az alkalmazás át fogja irányítani a telefonja WiFi beállítások menüjében, ahol a „Smart Life” vagy „SL” kezdetű hálózat valamelyikéhez való csatlakozást kell választania, végül a WiFi felirat melletti vissza nyíl segítségével visszalépni a telepített mobilalkalmazásba (14.kép), hogy megkezdődhessen az eszközök párosítása (11.kép).

Sikeres párosítást követően a kiválasztott eszköz megjelenik a főmenüben (12. kép).



13. kép



14. kép

6. Lépés: Hőmérsékletérzékelő és hőmérséklet határérték beállítás

A mobilapplikáció alján található menüsorban elhelyezkedő vezérlőgombok (15. kép):


1. Power (Be/Kikapcsolás)
2. Mode (Üzem módok)
3. Child lock (Gyerekszár)
4. Setting (Beállítások)

Az applikáció menüjének jobb alsó sarkában található fogaskerék ikon segítségével tud belépni a termosztát beállítások menüjébe (17. kép). A beállítások menüpont bármely tételének változtatásához használja az applikációban is jelölt „123456” jelszót (18. kép).

A használni kívánt hőmérsékletérzékelő szenzor kiválasztásának lehetősége a beállítások menü első sorában található, a „Temperature Sensor” alponban változtatható: Int sensor (beépített), Ext Sensor (külső), Int and Ext Sensor (beépített és külső szenzor egyszerre történő használata).

Miután kiválasztotta az Ön számára megfelelő hőmérsékletérzékelő szenzort, állítsa be a min/max hőmérséklet határértékeket is.


Az applikáció menüjének második, kéz-formával jelölt ikonjára kattintva választhat a működési üzemmódok közül: manual (kézi), program (automatikus/programozott), holiday (távolléti).




15. kép



16. kép



17. kép



18. kép

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIKOPRI Kft.

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu

Web: www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechika